





# CONFIGURACIÓ BLUETOOTH OCEAN PLASTIC MOUSE

## Asegúrese de que el mouse o el teclado estén emparejados con su PC

1. Mantenga presionado el botón de emparejamiento del mouse o el teclado durante 5-7 segundos y suéltelo. La luz parpadeará para mostrar que el mouse está en modo de emparejamiento. El botón de emparejamiento suele estar en la parte inferior del mouse.
2. En el equipo, seleccione **Inicio**  > **Configuración**  > **Dispositivos**  > **Bluetooth y otros dispositivos** .
3. Asegúrese de que el Bluetooth está activado y seleccione **Agregar Bluetooth u otro dispositivo** > **Bluetooth**. Elija el mouse o el teclado de la lista de dispositivos. Siga las instrucciones adicionales y luego seleccione **Listo**.

## Compatibilidad

Windows 11 Home/Pro, Windows 10/8.1

El dispositivo debe ser compatible con la tecnología Bluetooth® 4.0 o una versión posterior



C/ Can Pau Birol, 14 - Polígon Industrial Mas Xirgu - 17005 Girona  
Tel. 972 406 301 - Fax 972 405 930 - [comandes@comercialpaperera.com](mailto:comandes@comercialpaperera.com)