

## Módulos Opcionales

### Windows PC-OPS

Los módulos Windows OPS se insertan en el compartimento lateral y funcionan exactamente igual que cualquier ordenador con Windows 10 PRO instalado y activado. Al estar insertados en el monitor se facilita la instalación y el uso.



### Trabajo con PC-OPS y dos monitores

Si conectamos un segundo monitor a la salida HDMI del PC-OPS, la configuración de la tarjeta gráfica será como si trabajáramos con un PC portátil, dando la posibilidad de seleccionar la resolución y frecuencia de refresco en la salida, además de ofrecer los 3 modos:

- Extender
- Duplicar
- Mostrar sólo en monitor

### PC-OPS – Puesta en marcha / apagado

Simplemente al seleccionar el PC-OPS entre las distintas fuentes disponibles en el menú de fuentes o en el menú lateral, o pulsando la tecla Windows / PC del control remoto, el PC-OPS se pondrá en marcha. Al apagar el monitor, si el PC-OPS está encendido, se mandará una orden para el apagado correcto del Windows “shut down”, mostrando el habitual mensaje de advertencia de Windows, y finalmente se apagará juntamente con el monitor.



Si el segundo monitor que conectamos es interactivo, y pasamos el correspondiente cable USB-B táctil además de HDMI, podremos configurar un sistema de dos monitores, en escritorio extendido, interactuando cada monitor solo con la imagen que proyecta.

La configuración de la entrada táctil, con dos monitores interactivos y un solo PC-OPS, se hace introduciendo el siguiente comando en el explorador de Windows o en el buscado de inicio:

```
%windir% \ explorer.exe shell:::{80F3FID5-FECA-45F3-BC32-752C152E456E}
```

### USB A - B

