




- Assegureu-vos sempre que l'endoll està ben desconnectat de la presa elèctrica.
- Assegureu-vos que la unitat principal està col·locada sobre una superfície anivellada i que les dues rodes (amb bloqueig) estan bloquejades (pestanya cap AVALL).
- Deixeu que la unitat realitzi la seva rutina de neteja després de prémer el botó "ENCÈS/APAGAT" (●) abans del manteniment. Això evitarà l'excés de pèrdua d'aigua durant el manteniment.

IMPORTANT


Si el filtre d'aire està molt brut, podeu disminuir la capacitat de refrigeració i de volum d'aire, de manera que netegeu el filtre aproximadament una vegada cada dues setmanes.

NOTA: Recanvi Filtre d'aire (ref. 7A-2001) Codi 48731


1. Estireu la palanca de la tapa del filtre del climatitzador per retirar-la de la unitat.



2. Premeu les dues pestanyes de seguretat per retirar la tapa del filtre d'aire de la tapa de la unitat de refrigeració.



3. Buideu la pols del filtre d'aire o netegeu-lo bé amb aigua o aigua tèbia.




4. Després de la neteja, esbandiu-ho bé amb aigua i assequeu-ho.


IMPORTANT

- NO utilitzeu dissolvents orgànics, com ara diluent de pintura o dissolvents químics per a la neteja del filtre.
- Si el filtre d'aire està malmès o trencat, és possible que no funcioni correctament.
Si el filtre d'aire està malmès o trencat, substituïu-lo immediatament. Si no ho fa, podria provocar una fallada de funcionament de la unitat.


5. Introduïu les dues guies de la tapa del filtre d'aire a la tapa del filtre del climatitzador i col·loqueu la tapa del filtre d'aire.



6. Fixeu les dues pestanyes de la tapa del filtre d'aire a la tapa del filtre del climatitzador.



7. Introduïu la guia de la tapa del filtre a la unitat principal, deixeu anar la palanca i col·loqueu la tapa del filtre a la unitat principal.



Consells

Tanqueu la tapa del filtre fins que sentiu un clic.

Si premeu el botó "ENCÈS/APAGAT" (🔌) quan la tapa del filtre no està completament tancada, tots els llums LED del panell de funcionament s'il·luminen i la unitat no funciona.

Torneu a prémer el botó "ENCÈS/APAGAT" (🔌) amb la tapa tancada.