






Optima 60E





Rapid®



ES

Manual de instrucciones





Uso adecuado

Este producto ha sido diseñado para uso en interiores para el grapado de papel o materiales similares. El producto solo debe utilizarse en oficinas o en entornos similares, como tiendas y hogares. Todo uso distinto al especificado en este manual se considera un uso no previsto.

Por su seguridad

⚠ WARNING

Lea toda la información de seguridad y las instrucciones. El fabricante no se hace responsable de los daños materiales o las lesiones personales que se deriven de una manipulación incorrecta o del incumplimiento de las instrucciones de seguridad. En tales casos, quedará anulada la garantía.

- Guarde la información de seguridad y las instrucciones para poder consultarlas en el futuro y entregue toda la documentación a los siguientes usuarios del dispositivo.
- Este equipo no es adecuado para usar en lugares donde es probable que haya niños presentes.

Significado de las señales visuales

Luz apagada: Operación normal o desconectado.

Luz encendida: Bajo en grapas o cargador abierto.

- Este dispositivo no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidad física, sensorial o intelectual reducida o personas que carezcan de experiencia y/o conocimientos, a menos que cuenten con la supervisión de una persona que se haga responsable de su seguridad o proporcione instrucciones sobre cómo utilizar el dispositivo. Los niños deben contar con la supervisión de un adulto que garantice que no juegan con el dispositivo.
- Antes de cada uso, revise el dispositivo y el cable para comprobar si hay daños. Si hay algún daño visible, un olor fuerte o un calentamiento excesivo de los componentes, desenchufe todas las conexiones de inmediato y deje de utilizar el dispositivo.
- El dispositivo debe conectarse a un enchufe de pared AC permanente y con toma de tierra.
- Conecte la unidad a una toma de corriente eléctrica adecuada, correctamente instalada y de fácil acceso. Ubique la unidad cerca de la toma y no use cables extensores. Asegúrese de que puede desconectar el dispositivo en cualquier momento.
- Antes de conectarlo a la red eléctrica, asegúrese de que la tensión local coincide con los valores indicados en el dispositivo.
-  Piezas móviles. Mantenga los dedos alejados de la abertura durante la operación.
- No tire ni golpee el dispositivo.
- No intente abrir, modificar o reparar el dispositivo. No lo tire, perforo, rompa ni exponga a alta presión.
- No está permitido alterar el dispositivo ni introducir modificaciones técnicas.
- Intervalo de temperatura de funcionamiento del producto = +5 °C / +40 °C
- Máx. 15 grapados por minuto para evitar el sobrecalentamiento.

Garantía

Garantía de 5 años. Puede consultar los términos y condiciones en www.office.rapid.com.

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)



Los dispositivos eléctricos y electrónicos contienen materiales y sustancias que pueden tener efectos nocivos para la salud humana y el medio ambiente. El símbolo que aparece en el dispositivo, los accesorios o el embalaje indica que no debe tratarse como residuo doméstico, sino que debe desecharse por separado. Deposite el dispositivo en un punto limpio para que se recicle como equipo eléctrico y electrónico en los países de la UE y otros países de Europa que utilizan sistemas de recogida específicos para equipos eléctricos y electrónicos desechados. Al desechar el dispositivo del modo correcto, ayuda a evitar posibles peligros para el medio ambiente y la salud pública que, de otro modo, podrían producirse como consecuencia de un tratamiento inadecuado de los equipos desechados. El reciclaje de los materiales ayuda a conservar los recursos naturales.



UK Importer and
authorised representative:
ACCO UK Ltd.
Millennium House
65 Walton Street
Aylesbury HP21 7QG
United Kingdom
www.rexeurope.com



Isaberg Rapid AB
Box 115
SE-335 03 Hestra
SWEDEN
www.rapid.com